





Flessenvuller met behulp van een compressor



Voorzijde flessenvuller



Achterzijde flessenvuller

Een apparaat om gemakkelijk uw flesjes te vullen.

Onder deze link staat een demonstratie: https://www.youtube.com/watch?v=k3SozQaJ_94

De werking:

Sluit de drukleiding aan op de compressor maximaal 6 bar. Stel de druk in met behulp van de drukregelaar aan de achterzijde.

Stel de druk zo in dat de pomp mooi rustig blijft pompen, probeer dit eerst met gewoon water, ongeveer 10 seconden voor een fles van 30cl.

Wat heb je nodig voor deze flessenvuller:

Een compressor om de vacuümpomp te laten werken, op de flessenvuller zit een drukregelaar dus daar kun je de werkdruk instellen.

Er zit een trafo aangesloten van 24 volt DC 1A, dat is voldoende voor dit apparaat.

Flessenvuller instellen:



Drukknop lampje aan

Stel als eerste de rubber om het pijpje zo in dat het uiteinde ongeveer 1 cm boven de bodem hangt zie afbeelding 4. De drukknop bestaat uit 4 knoppen, drie niveau knoppen en een Cancel knop. Knop linksboven is bedoeld voor een kleine hoeveelheid, rechtsboven half glas, linksonder vol glas, rechts onder Cancel. Houd de twee bovenste knoppen (klein en middel) 3 seconden tegelijk ingedrukt, dan gaat midden op de drukknop een lampje branden. Nu kunt u met een van de drie knoppen de flessenvuller instellen, ik gebruik de knop voor vol glas om te bottelen. Houd de de knop vol glas ingedrukt tot het goede niveau bereikt is laat u de knop los (je kunt nog een paar shotjes doen om het goede niveau te bereiken) druk daarna kort op Cancel. Nu gaat het lampje weer uit en de knop is goed ingesteld voor de flesjes die u wil vullen. Zorg er wel voor dat de flesjes allemaal het zelfde zijn, hebt u 2 verschillende flessen kunt u een van de andere knoppen instellen.



Rubber instellen

Flessenvuller reinigen:



Reinigen

Reinigen:

Dit gaat heel gemakkelijk, ik gebruik soda, los een beetje soda op in warm water, leg de aanzuig en drukslang onder het water niveau in het emmertje en druk op een knop.

Ik stel de knop rechtsboven altijd in om te reinigen, die stel ik in op 10 seconden voor een goede doorloop. Stel de knop rechtsboven in zoals hierboven beschreven op 10 seconden. Elke keer als u nu op de knop rechts boven drukt blijft hij 10 seconden pompen, herhaal dit een paar keer. Zo bereikt u een goede doorspoeling.

Na spoelen:

Als het reinigen klaar is ga dan met koud water naspoelen.

Spoel eerst het emmertje goed schoon en vul deze met koud water, hang de zuigslang in de emmer en de andere drukslang naast de emmer. Laat de koude kraan even lopen en druk een paar keer op de knop rechts boven tot alles goed schoon is. Je kan eventueel nog een keer lucht laten happen door de zuigslang even boven het water te houden, dan heb je een betere na reiniging.

Het kan geen kwaad voor de pomp als hij even snel pompt door de lucht die er in komt.

Als u nu gaat bottelen houd er rekening mee dat het eerst water uit de flessenvuller komt, dus even weg laten lopen. Druk op een knop, wacht tot het bier komt en druk dan op Cancel, dan stopt hij meteen.



Na spoelen